



Client :  
N° de série :

**Plan d'entretien  
du tapis**

1,2m/s  
06-14

**quotidien**

**Avant de procéder à des travaux d'entretien (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal.  
Procédez aux courses d'essai en toute sécurité !  
Respectez les instructions d'exploitation et d'entretien !**





<u>Objet d'entretien</u>	<u>Tâche à réaliser</u>	<u>Info N° de chap.</u>
Systèmes de sécurité	Vérifier la fonction de déclenchement du clapet d'activation.	06-04-01
	Contrôle fonctionnel des boutons d'arrêt et d'arrêt d'urgence.	06-04-01
	Vérification du clapet d'urgence.	06-04-01
	Vérification de la barrière photoélectrique	06-04-01
	Le fonctionnement par inertie à la suite de l'arrêt d'un dispositif de sécurité	06-04-01
	Vérification du filet de sécurité	06-04-02
	Vérification du coussin de sécurité	06-04-02
Tapis	Contrôle visuel de la surface du tapis.	06-05
	Contrôle du niveau sonore	06-05
	La courroie doit se déplacer au milieu des rouleaux d'entraînement/retour	06-05
	Connecteur de tapis en bon état et tournant dans le bon sens.	06-05
Installation complète	Accès à la surface enneigée (surface du sol, etc.)	06-05
	Aire d'embarquement/de débarquement.	06-05
	Contrôle le dégagement latéral.	06-05
	Éliminer la neige, les impuretés accumulées sous l'entraînement et le retour.	06-05
	Aucun glissement du tapis dû au verglas lors du transport de personnes	06-05
	Vérifier le positionnement des capots.	06-05
	Contrôler les points d'appui du tapis.	06-05
	Vérifier que la signalétique est en bon état, est présente et n'est pas encrassée. Au besoin, remplacer ou nettoyer.	---
Vérifier le revêtement latéral le long du tapis (aucun accès/en travaux).	03-19	
Système de commande électrique	Les connecteurs, câbles et éléments de commande.	---

**Pour consigner les heures d'entretien du personnel d'entretien (saisir les initiales).**

**Commentaires :**

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

	Client :	<b>Plan d'entretien du tapis</b>	1,2m/s	<input type="checkbox"/> <b>mensuel</b>								
	N° de série :		<b>06-15</b>									
<b>Avant de procéder à des travaux d'entretien (à l'exception des courses d'essai), désactiver l'interrupteur principal. Procédez aux courses d'essai en toute sécurité ! Respectez les instructions d'exploitation et d'entretien !</b>												
<u>Objet d'entretien</u>	Tâche à réaliser	Info N° de chap.										
Systèmes de sécurité	Test du blocage antiretour (s'il y a lieu)	06-04-01										
Appareils d'arrêt d'urgence	Vérifier tous les dispositifs de sécurité.	06-04-01										
Système d'entraînement	Vérifier la tension du tapis.	03-16										
	Lubrifier le guidage de tension et les vis.	06-06										
	En cas de roulement renforcé : contrôle visuel de sortie de la graisse.	---										
	Lubrifier les roulements (à l'exception des roulements renforcés) avec les graisseurs (toutes les 200 heures de service).	06-06										
	Tester le bon fonctionnement des barrières photoélectriques	06-04-01										
Tapis	Contrôle du dispositif de tension de la station retour : vérifier la tension du tapis, au besoin, retendre.	03-16										
	Contrôle visuel de l'usure (traces de frottement, points d'abrasion, etc.)	---										
Unité retour	Chasse neige OP : en cas de formation d'arêtes coupantes → meuler	---										
Installation complète	Nettoyage exceptionnel des pièces mobiles	---										
	Vérification de l'état général (rouille, pièces usées/protubérantes, non-tissé protubérant, arêtes coupantes)	---										
	Vérifier l'état d'usure des pièces en plastique	---										
	Vérifier les vis desserrées	06-02										
	Vérifier les fonctions de l'installation dans le cadre d'une course d'essai.	---										
<b>Pour consigner les heures d'entretien du personnel d'entretien (saisir les initiales).</b>												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
Date :												
Nom :												
<b><u>Commentaires :</u></b>												

